

Zusatzausstattung Kammeröfen

Manuelle Zonenregelung (ab Modell N 100)

In Verbindung mit der Bodenheizung kann die optionale Steuerung P470 manuell eine zweite Heizzone ansteuern. Wie gewohnt stellen Sie Ihre Brennkurve im Controller ein. Wenn Sie feststellen, dass die Gleichmäßigkeit der Temperatur von oben nach unten verändert werden muss, können Sie dieses Verhältnis einfach manuell für den nächsten Brand anpassen.

Motorische Zuluftklappe

Nachdem das chemisch gebundene Wasser beim Brennen aus der Keramik ausgetrieben wurde (max. 600 °C), ist es notwendig, die Zuluftklappe des Ofens zu schließen, um einen Luftzug zu verhindern und eine gute Temperaturgleichmäßigkeit im oberen Temperaturbereich sicher zu stellen.

Die dreiseitig und fünfseitig beheizten Nabertherm-Kammeröfen (NW 150 - NW 300, N 100.. - N 300.., N 140 E - N 280 E) werden standardmäßig mit einer Trocknungsfunktion geliefert, bei der die Zuluftklappe bei einer vorher eingestellten Temperatur automatisch schließt. Alternativ kann der Ofen mit einer motorische Zuluftklappe ausgerüstet werden. Die Klappe wird über die Extrafunktion des Controllers programmabhängig geöffnet und geschlossen werden. Dises Extra empfiehlt sich insbesondere, wenn die Klappe zum beschleunigten Kühlen selbständig öffnen soll.

Kühlgebläse

Um die Abkühlzeit zu verkürzen, kann ein Kühlgebläse als Zusatzausstattung installiert werden. Das Kühlgebläse wird segmentweise über die Extrafunktion des Controllers ein- und ausgeschaltet.

Edelstahlabzugshaube (ab Modell NW 440, N 440 - N 660/H, N 500 E)

Die Edelstahlabzugshaube kann bei Öfen mit Abluftklappe geliefert werden. Die Dämpfe und Gase aus der Abluftklappe werden unter der Haube gesammelt und nach oben abgeführt. Die Haube wird an die kundenseitige Abluftverrohrung mit 150 mm Durchmesser angeschlossen.

Türanschlag links

Untergestell in Sonderhöhe

Untergestell auf Rollen (N 100 - 300, N 140 E - N 280 E)

Das Untergestell auf Rollen wird mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen geliefert. Das Gestell wird soweit gekürzt, dass die Beschickungshöhe des Ofens unverändert bleibt.

Beschickungsgestell für Kammeröfen

Das Gestell mit aufliegendem Stapelaufbau wird mittels eines Palettenhubwagens in den Ofen eingefahren. Passend für Hubwagen bis zu einer Gabelbreite von maximal 520 mm. Das maximale Beschickungsgewicht ist 150 kg.

Hubwagen für Beschickungsgestell

Die Gabelbreite beträgt 520 mm, die Gabellänge 1150 mm

Einbauplatten und Einbaustützen zum Stapeln der Ware. Abgestimmte Sets an Brennhilfsmitteln für jedes Ofenmodell.

Aufstellservice

Alternativ zur Anlieferung des Ofens per Spedition bieten wir Ihnen in den meisten Ländern Europas die Anlieferung bis zur Verwendungsstelle an. Innerhalb kürzester Zeit verbringt geschultes Personal den Ofen an den Aufstellort.



Hubwagen mit aufgesetztem Beschickungsgestell



Lieferung bis zur Verwendungsstelle inkl. Einweisung in den neuen Ofen