

Dispositivi di caricamento ed accessori per forni a camera e a suola mobile



Impianto di trattamento termico semiautomatico con due forni N 250/65HA, dotato di porta sollevabile pneumatica e di trasportatore a rulli per agevolare lo scarico dei forni.

L'integrazione del forno con opportuni accessori per il caricamento consente in molti casi di accelerare o semplificare notevolmente il processo di trattamento e quindi di incrementare la produttività. Le soluzioni raffigurate in questa pagina sono soltanto un estratto del vasto programma disponibile per questo campo d'applicazione. Saremo lieti di ricevere le vostre richieste sul nostro assortimento di accessori e di sviluppare assieme a voi soluzioni specifiche per ogni vostra esigenza.



Sistema a due forni a camera costituito da due forni a convezione N 250/65 HA con apertura pneumatica laterale delle porte orientabili e caricamento semplificato dei forni



Vano forno con griglie di caricamento in un forno a convezione. I ripiani inseribili sono realizzati su guide telescopiche e possono pertanto essere estratti singolarmente.



N 2380/55 HAS
Impianto di forni a convezione di dimensioni personalizzate comprensivo di carrello di caricamento per il rinvenimento di lamiere piatte