

Dispositivos de carga y accesorios para hornos de cámara y de vagoneta



Instalación semi-automática para procesos de recocido con dos hornos N 250/65HA, equipada con puerta de elevación neumática y mesa móvil de rodillos para la fácil manipulación de la descarga de los hornos.

Para aumentar la productividad - reduciendo los procesos de los tratamiento térmicos y facilitando ayudas para el manejo - disponemos de accesorios complementarios para la carga. Los procedimientos expuestos en estas páginas representan solamente una parte de los productos que le podemos suministrar en este sector. Con mucho gusto le informaremos de nuestra gama de accesorios y quedamos a su disposición para desarrollar un concepto individual en colaboración con usted que se adapte a sus necesidades.



Sistema de doble cámara, consta de dos hornos de aire circulante N 250/65 HA, con puertas giratorias neumáticas para enfriar y para la fácil manipulación de la carga de los hornos



Cámara del horno con rejillas de carga en el horno de aire circulante. Las unidades insertables se guían individualmente sobre barras telescópicas pudiendo ser extraídas por separado.



N 2380/55 HAS
Instalación de hornos con aire circulante, fabricación a medida para el cliente, incluido vagón de carga para revenido de chapas planas